



BM-Check

BENUTZERHANDBUCH

3 – Bedienung

Das Hörschleifenprüfgerät arbeitet mit einer internen Batterie.

1. Setzen Sie den Kopfhörer auf und stellen Sie ihn so ein, dass Sie bequem hören können.
2. Halten Sie den Hörschleifen-Tester senkrecht und auf Kopfhöhe, um die Position eines Hörgeräts zu imitieren.



3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie eine angenehme Lautstärke erreicht haben. Drehen Sie den Regler in die entgegengesetzte Richtung, um die Lautstärke bei Bedarf zu verringern.
4. Wenn die orangefarbene LED nicht leuchtet, überprüfen Sie, ob die interne Batterie richtig geladen ist.
5. Wenn Sie den Kopfhörer nicht mehr benötigen, drehen Sie den Lautstärkeregler gegen den Uhrzeigersinn, bis die LED erlischt.

Wichtig

Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht verwendet wird, um seine Batterien zu schonen.

Halten Sie den Hörschleifen-Tester immer in Ohrhöhe und aufrecht, wenn Sie ein Schleifensystem abhören, um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.

4 – Wartung

Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, führen Sie regelmäßig folgende Vorgänge durch:

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch oder geeigneten Reinigungstüchern. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel und lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Hörschleifen-Abhörgerät gelangen.

Schalten Sie das Hörschleifen-Abhörgerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.

Halten Sie die Batterie geladen.

5 – Fehlerbehebung

| Problem | Möglicher Fehler | Aktion |
|--|---|---|
| Die orangefarbene LED leuchtet nicht auf. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Batterie ist leer 2. Es liegt ein interner Fehler vor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Schließen Sie den Tester an ein USB-Ladegerät an 2. Wenden Sie sich an Ihren Händler |
| Das Hörschleifen-Abhörgerät gibt keinen Schleifenton wieder. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Ton ist nicht laut genug. 2. Der Tester befindet sich nicht in einem angemessenen Abstand, um die Schleife abzuhören. 3. Die Magnetschleife funktioniert nicht. 4. Der Kopfhörer ist defekt. 5. Interner Fehler. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Erhöhen Sie die Lautstärke. 2. Bringen Sie das Hörschleifen-Abhörgerät näher zur Schleife. 3. Verwenden Sie einen anderen Hörschleifen-Tester oder ein Hörsystem (wenn möglich), um sicherzustellen, dass die Schleife funktioniert. Wenn die Schleife keinen Ton überträgt, wenden Sie sich an Ihren Händler. 4. Ersetzen Sie den Kopfhörer. 5. Befolgen Sie Schritt 3. Wenn das Geräusch mit einem anderen Gerät zu hören ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um den Hörschleifen-Tester auszutauschen. |

Because AUDIOPHONY® takes the utmost care in its products to make sure you only get the best possible quality, our products are subjects to modifications without prior notice. That is why technical specifications and the products physical configuration might differ from the illustrations.

Make sure you get the latest news and updates about the AUDIOPHONY® products on www.audiophony-pa.com
AUDIOPHONY® is a trademark of **HITMUSIC S.A.S** - Parc d'activités Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANCE

AUDIOPHONY® stellt seine Produkte mit größter Sorgfalt her, um sicherzustellen, dass Sie nur die bestmögliche Qualität erhalten. Deshalb können unsere Produkte ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aus diesem Grund können die technischen Daten und die physische Konfiguration des Produkts von den Abbildungen abweichen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten Nachrichten und Updates über die Produkte von AUDIOPHONY® auf www.audiophony-pa.com erhalten.

AUDIOPHONY® ist eine Marke von **HITMUSIC S.A.S** - Parc d'activités Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANKREICH