

Użycie

- * Znak „x” w nazwie modelu oznacza odpowiednią wartość liczoną powiększając i zmniejszając, kolorem lub systemem telewizyjnym.
- * Instrukcje dotyczące: Montaża telewizora na ścianie znajdują się w instrukcji obsługi tego telewizora.
- * Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat bezpieczeństwa, przeczytaj dołączoną dokumentację bezpieczeństwa.

Lokalizacja etykiety identyfikacyjnej

Etykieta z numerem modelu, datą produkcji (rok i miesiąc) i adres specyfikacji elektronicznej znajdują się z tyłu telewizora lub opakowania. Można je znaleźć, używając poniżej danych:

- * Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli.





WAŻNA UWAGA

Informacje dotycząca sprzętu radiowego

Sony Corporation nie jest odpowiedzialna za typy urządzeń radiowych K-65XR90, K-75XR90, K-65XR90 są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://compliance.sony.eu>

Dla tego sprzętu radiowego zastosowanie mają podstawowe ograniczenia dotyczące użytkownika lub wymóg uzyskania zezwolenia na użytkownika obowiązujący w AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IL, IT, LU, LT, NL, NO, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo.

Pasma 2 i 150 - 5 350 MHz i 945 - 6 425 MHz są ograniczone tylko do użyciu wewnątrz pomieszczeń.

Odciskanie pasma częstotliwości mogą różnić się w zależności od regionu kraju/modelu.

Montaż telewizora na ścianie

Używanie opcjonalnego Uchwyty Sieniny [SU-WL850 lub SU-WL450] (nie należy do wyposażenia)

Do Klientów:

Zę względu na ochronę produktu i zapewnienie bezpieczeństwa firma Sony zaleca, aby montaż tego telewizora był wykonywany przez przedstawicieli firmy Sony lub, w konsekwencji, w serwisach. Nie należy podjąć próby samodzielnego przebudowania.

Do dystrybutorów firmy Sony i licencjonowanych wykonawców:

Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu, konserwacji akcesoriów sprzączanych tego produktu.

Informacje dotyczące montażu przy użyciu Uchwyty Sieniny

Aby uzyskać informacje montażu Uchwyty Sieniny, zobacz Informacje dotyczące montażu Uchwyty Sieniny na stronie produktu swojego modelu telewizora.

<https://www.sony.eu/support>

Podług zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z Uchwytami Sieniny dla danego modelu. Do zamontowania tego telewizora wymagane jest odpowiednie doświadczenie, szczególnie w celu oceny, czy ściana jest odpowiednio wytrzymała, aby umożliwić ciężar telewizora.

Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia spowodowane nieprawidłową obsługą lub montażem.

Montaż uchwytu na ścianie należy delfi wykalifikowanemu instalatorowi.

* Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się stosowanie akcesoriów Sony: Uchwyt Sieniny SU-WL850 Uchwyt Sieniny SU-WL450

* Podczas montażu Uchwyty Sieniny do telewizora należy używać sznurek dostarczony razem z Uchwytami Sieniny. Dostarczone sznurki są zaprojektowane w sposób odpowiadający na ładunek w przypadku pomocy od powierzonego inspektorowi Uchwyty Sieniny.

Szczególnie długich sznurków nie ma w składzie kod modelu Uchwyty Sieniny.

Stwierdzenie innych niż te dostarczane w komplecie może spowodować uszkodzenia wewnętrzne w obrotkach TV, jego upadek, itp.

Niektóre modele Sony (podłączone naciśnięcie przycisku bezprzewodnego menu) z przeniesieniem do zamontowania w przyszłości. Szruty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Rozwiązywanie problemów

W celu rozwiązania ogólnych problemów, takich jak: czarny ekran, brak dźwięku, zawieszony obraz, brak reakcji telewizora lub ustala sygnał sieciowego, wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom telewizor ponownie, naciskając przycisk zasilania na pilocie przez pięć sekund. Telewizor zostanie automatycznie zresetowany i nie zacznie ponownie działać, spróbuj odłożyć przewód sieciowy, a następnie naciśnij przycisk zasilania na telewizorze. Poczekaj dwie minuty i podłącz przewód zasilający. Eventualnie naciśnij przycisk zasilania na telewizorze i przetrzymaj go przez około 40 sekund do momentu, aż telewizor wyłączy się.
2. Zapocznij się z menu Pomoc przewidzianymi punktami.
3. Podłącz telewizor do Internetu i wykonaj aktualizację oprogramowania. Firma Sony zaleca aktualizację oprogramowania telewizora. Aktualizacja oprogramowania często ma nowe funkcje i ulepszenia wydajności.
4. Odkleść stronę wsparcia firmy Sony (informacje podobne na końcu dołączonej dokumentacji) bezpieczeństwa.

Gdy telewizor zostanie podłączony, przez pewien czas może się nie włączyć, ponieważ nadawca przycisku zasilania na pilocie lub telewizorze.

Urządzenie systemu wymaga trochę czasu. Należy odczekać jedną minutę, następnie spróbować włączyć telewizor ponownie.

Pilot nie działa.

- Wymień baterie (z wyjątkiem modelu RMF-TX020).
- Sprawdź, czy klawisz zlokalizowany został usunięty z pilota (tytuł RMF-TX020).
- Naduń pilot odśrodkowo, że jest podłączony przy pomocy Bluetooth® (tytuł RMF-TX020).

Zapamiętałeś hasło do blokady rodzicielskiej.

- Wspomnieliśmy 1990 jako kod PIN, wprowadzić nowy PIN.

?

Dodatkowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym.

Naciśnij na pilocie [C] (Wybór wejścia), a następnie wybierz [Pomoc], jeśli [Pomoc] nie jest dostępna, wybierz [Edycja] i dotknij [Pomoc].

Dane techniczne

System

System panelu Panel z wyświetlaczem (ekielatycznym) LCD, Podświetlenie LED

System TV System TV

Analogowy: B/G, D/K Offmory: DVH / DVB-C/DVB-T2 Satellite: DVB-S/DVB-S2

System kablowy PAL/SCAM

Zakres kanałów Analogowy: UHF/VHF-Kabel Offmory: UHF/VHF-Kabel Satellite: Częstotliwość pośrednia 950-2150 MHz

Wysię-zdźwięku** [M]

10 +10 +10 +10 +10 +10 +5 +5

Technologia bezprzewodowa Protokoły IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® wers. 5.3

Zakres częstotliwości (MHz) Moc wyjściowa (dBm) Bezprzewodowa sieć LAN (TV) 2 400-2 485 (+20,0), 5 150-5 200 (-20,0), 5 250-5 300 (-20,0), 5 470-5 725 (-20,0), 5 725-5 850 (+15,0), 5 945-6 425 (-20,0) Bluetooth® (TV) 2 400-2 485 (+20,0) Bluetooth® (RMF-TX020) 2 400-2 485 (+20,0)

Gniazda wejścia/wyjścia

Antena kabel Antena zewnętrzna 75 ohm dla wejścia RF

Antena satelitarna Zerkas: J-Bce typu F 75 Ohm

Dobieg: 1,0, 1 MB 1,7 MB Vignard 22 kHz

Dobry efekt: 1,5 pomocy podłączającego kable EN 50494 i EN 50607*

HDMI IN 1/2/3/4 HDMI IN 3 ARC/CARC**

HDMI IN 3 z 4-iodującą częstotliwością 12 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) I CENTER SPEAKER IN

Dobudowane filtry: PCM-48 kHz 16-bit, Dolby Audio, DTS

USB 1 USB 2, 5,0 mm USB 2 (USB 3 Gen 1, 9,0 mm HDD REC)

Gniazdo CAM (moduł dołączony warunkowo) ANTENNAE I 700MBAS-TS

Moc, karta produktu i inne

Wymagana doprowadza zasilania 220V ~ 240 V (gniazd zewnętrzne) 50 Hz Wskaznik ekranu projektanta (ok. 10 cm cali) K-65XR9x, 214,8 / 85 K-75XR9x, 189,3 / 75 K-65XR9x, 163,9 / 65 Pobór mocy w trybie czuwania*** (W) 0,50 Rozdzielczość wyświetlacza (półsum + pion) (piksel) 3 840 × 2 160 Wartość znamionowa wejścia 500 mA (w przypadku USB 1), 900 mA (w przypadku USB 2)

Inne

Temperatura robocza 0 °C - 40 °C Wilgotność robocza 10 % - 80 % wilgotności względnej (bez kondensacji) Temperatura ładowania pilota (tytuł RMF-TX020) 5 °C - 40 °C Wyposażenie dodatkowe Uchwyt Sieniny: SU-WL850 (tytuł model K-65XR9x), SU-WL450 Model kamery wbudowanej: CMU-BC1

* 1 Za wyjątkiem trybu oszczędzania energii.