

Projector Lamp

プロジェクターランプ

取扱説明書

Operating Instructions**Bedienungsanleitung****Mode d'emploi****Istruzioni per l'uso****Manual de instrucciones****使用说明书****お買い上げいただきありがとうございます。****警告**
安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

よくあるお問い合わせはホームページをご利用ください。

<http://www.sony.jp/professional/support/>お問い合わせは
「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

<http://www.sony.net/> © 2010 Sony Corporation Printed in China

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際に受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

プロジェクターの取扱説明書をもう一度ご覧になって取り付けかたをご確認ください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、またはソニーの修理窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

安全のために

ソニー製品は安全に充分に配慮して設計されています。しかし、まちがつた使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあり、危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る。
- 破損したら使わずに、お買い上げ店またはソニーの修理窓口に相談する。

警告表示の意味

この取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や高温などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあります。

△ 注意

この表示の注意事項を守らないと、事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

行為を指示する記号

スラグをコンセントから抜く

行為を禁止する記号

禁止

注意を促す記号

火災 感電 高温 注意

△ 警告

下記の注意を守らないと、**高温・火災**などにより**死亡や大けが**につながることがあります。



火災



感電



高温

ランプ交換は、充分にランプが冷えてから


ランプ交換の際は、電源を切り、1時間以上たって、充分にランプが冷えてから行ってください。I / Oキーで電源を切った直後はランプが高温になってしまっており、さわるとやけどの原因となることがあります。



禁止



分解禁止




分解



分解



禁止



禁止



△ 注意

下記の注意を守らないと、**けが**をしたり、周辺の**物品に損害**を与えることがあります。



△ 注意

ランプを傾けて持たない
ランプを傾けて持つとランプの破損時にランプの破片が飛び、けがの原因となることがあります。水平に、ハンドルを持ってください。



△ 注意

使用済みランプを廃棄する場合
本機のランプの中には水銀が含まれています。
ソニーにてランプの回収をご希望の場合は、業務用商品相談窓口までご相談ください。
なお、お客様ご自身でランプを廃棄される際は、地域の産業廃棄物の廃棄ルールに従ってください。

日本語

このプロジェクターランプは、ソニープロジェクターの交換用ランプです。お使いになる前に、お手持ちのプロジェクターの取扱説明書をご覧になり、このランプが使用できるかどうかを必ず確認してください。
ランプの交換のしかたについては、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

ランプ交換時のご注意

ランプ交換時にコネクターがスムーズに挿入できず、確実に装着されていない場合、故障の原因になることがありますのでソニーの相談窓口へご相談ください。

注意

ランプ交換後は、ランプタイマーを初期化するため、下記の操作を行ってください。(LMP-F330は不要です。)初期化を行わないと、ランプを交換しても、「ランプを交換してください」というメッセージが表示されます。

1 電源コードを接続する。**2 I / Oキーを押して電源を入れる。****3 MENUキーを押し、「機能設定」メニューの「ランプタイマー初期化」を選び、ENTERキーを押す。****4 ランプ交換の確認のメッセージが表示されたら、「はい」を選び、ENTERキーを押す。****5 「ランプタイマー初期化が完了しました！」のメッセージが表示されたら、「はい」を選び、ENTERキーを押す。****付属品** エアーフィルターカートリッジ(4) (LMP-F330のみ)

エアーフィルターカートリッジの交換のしかたについては、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

- お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかるわらず、補償はいたしかねますので了承ください。
- 本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いかねます。
- 諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断について、一切の責任を負いかねます。

English

The projector lamp is designed to be used with the Sony projector. Before replacing the lamp, read the Operating Instructions of the projector and make sure that this lamp can be used for your projector.
To replace the lamp, refer to the Operating Instructions of the projector.

Cautions

- The lamp becomes a high temperature after turning off the projector with the I / O key. If you touch the lamp, you may scald your finger. When you replace the lamp, wait for at least an hour for the lamp to cool.
- When removing the lamp unit, make sure it remains horizontal. If you pull out the lamp unit while tilted and if the lamp breaks, the pieces may scatter, causing injury.

Note on replacing the lamp

When the new lamp cannot be secured in place, because the connector of the lamp cannot be inserted into the one of the projector, this may cause a malfunction. In such a case, consult with **qualified Sony personnel**.

Notes

Please perform the following operations to initialize the lamp timer after replacing the lamp with a new one. (LMP-F330 does not need steps below.) If you do not, the message “Please replace the lamp” appears even if you have replaced the lamp.

1 Plug the AC power cord into a wall outlet.**2 Press the I / O key to turn the projector on.****3 Press the MENU key, select “Lamp Timer Reset” in the Function menu, and then press the ENTER key.****4 When the message confirming the lamp replacement appears on the screen, select “Yes” and then press the ENTER key.****5 When “Lamp Timer Reset Complete!” appears on the screen, select “OK” and then press the ENTER key.****Supplied accessory** Air filter cartridge (4) (LMP-F330 only)

To replace the air filter cartridge, refer to the Operating Instructions of the projector.

Notes

Always verify that the unit is operating properly before use. SONY WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON ACCOUNT OF THE LOSS OF PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS DUE TO FAILURE OF THIS UNIT, EITHER DURING THE WARRANTY PERIOD OR AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY, OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER.

- SONY WILL NOT BE LIABLE FOR CLAIMS OF ANY KIND MADE BY USERS OF THIS UNIT OR MADE BY THIRD PARTIES.
- SONY WILL NOT BE LIABLE FOR THE TERMINATION OR DISCONTINUATION OF ANY SERVICES RELATED TO THIS UNIT THAT MAY RESULT DUE TO CIRCUMSTANCES OF ANY KIND.

Français

La lampe du projecteur est conçue pour être utilisée avec le projecteur Sony. Avant de remplacer la lampe, lisez attentivement le mode d'emploi du projecteur pour vérifier que celle-ci peut être utilisée avec votre projecteur. Pour remplacer la lampe, reportez-vous au mode d'emploi du projecteur.

Attention

- La lampe est encore brûlante après que vous avez mis le projecteur hors tension à l'aide de la touche I / O. Si vous touchez la lampe, vous risquez de vous brûler les doigts. Lorsque vous voulez remplacer la lampe, attendez au moins une heure qu'elle ait refroidi.
- Pour retirer le module de lampe, maintenez-le bien à l'horizontale. Si vous extrayez le module de lampe en l'inclinant et si la lampe se brise, il se peut que vous vous blessiez avec les éclats.

Remarque sur le remplacement de la lampe

Si vous ne parvenez pas à fixer la nouvelle lampe car son connecteur ne s'insère pas dans celui du projecteur, il peut en résulter un dysfonctionnement.

Dans un tel cas, consultez le **service après-vente Sony**.**Remarques**

Veuillez exécuter les opérations suivantes pour réinitialiser le compteur de lampe après avoir remplacé la lampe par une neuve. (Le modèle LMP-F330 ne nécessite pas l'exécution des étapes ci-dessous.) Sinon, le message « Remplacer la lampe » s'affiche même si vous l'avez déjà remplacée.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur sur une prise murale.
- 2 Appuyez sur la touche I / O pour mettre le projecteur sous tension.
- 3 Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez « Réinitialiser la durée de lampe » dans le menu Fonction, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4 Une fois la lampe remplacée, un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur « Oui », puis sur la touche ENTER.
- 5 Lorsque « Réinitialisation de durée de lampe terminée ! » s'affiche sur l'écran, sélectionnez « OK », puis appuyez sur la touche ENTER.

Accessoire fourni Cartouche de filtre à air (4) (LMP-F330 uniquement)
Pour remplacer la cartouche de filtre à air, reportez-vous au mode d'emploi du projecteur.

Remarques

- Vérifiez toujours que l'appareil fonctionne correctement avant l'utilisation. SONY n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, à cause de la perte de profits actuels ou futurs suite à la défaillance de cet appareil, que ce soit pendant la période de garantie ou après son expiration, ou pour toute autre raison quelle qu'elle soit.
- SONY n'assumera pas de responsabilité pour les réclamations, quelle qu'elles soient, effectuées par les utilisateurs de cet appareil ou par des tierces parties.
- SONY n'assumera pas de responsabilité pour la cessation ou l'interruption de tout service lié à cet appareil, résultant de quelque circonstance que ce soit.

Español

La lámpara del proyector se ha diseñado para utilizarse con el proyector Sony. Antes de sustituir la lámpara, consulte el manual de instrucciones del proyector y asegúrese de que dicha lámpara es la adecuada para el proyector. Para sustituir la lámpara, consulte el manual de instrucciones del proyector.

Precauciones

- La lámpara alcanza una temperatura alta después de apagar el proyector con la tecla I / O. Si toca la lámpara, puede quemarse el dedo. Antes de sustituir la lámpara, espere al menos una hora para que se enfrie.
- Cuando extraiga la unidad de lámpara, asegúrese de que la mantiene en posición horizontal. Si tira de la unidad de lámpara para extraerla mientras está inclinada y si la lámpara se rompe, los trozos pueden esparcirse, causando heridas.

Nota sobre la sustitución de la lámpara

Si la nueva lámpara no se puede sujetar en su lugar, debido a que el conector de la lámpara no puede insertarse en el del proyector, puede provocarse una avería.

En tal caso, consulte con **personal especializado de Sony**.

Notas

Lleve a cabo las siguientes operaciones para inicializar el temporizador de la lámpara después de sustituirla por una nueva. (El modelo LMP-F330 no requiere la realización del procedimiento siguiente.) En caso contrario, aparece el mensaje "Por favor cambie la lámpara" aunque ya la haya sustituido.

- Conecte el cable de alimentación de ca a una toma de pared.
- Pulse la tecla **I** / **↓** para encender el proyector.
- Pulse la tecla MENU, seleccione "Reiniciar cont. lámp" en el menú Función y, a continuación, pulse la tecla ENTER.
- Cuando aparezca el mensaje de confirmación de sustitución de la lámpara en la pantalla, seleccione "Sí" y, a continuación, pulse la tecla ENTER.
- Cuando aparezca "Reinic. cont. lámp. completa." en la pantalla, seleccione "Aceptar" y, a continuación, pulse la tecla ENTER.

Accesorio suministrado Cartucho de filtro de aire (4) (sólo con el modelo LMP-F330)

Para sustituir el cartucho de filtro de aire, consulte el manual de instrucciones del proyector.

Notas

- Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarla. SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.
- SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR RECLAMACIONES DE NINGÚN TIPO REALIZADAS POR USUARIOS DE ESTA UNIDAD O POR TERCEROS.
- SONY NO SE HACE RESPONSABLE DE LA FINALIZACIÓN NI DE LA INTERRUPCIÓN, POR LA CIRCUNSTANCIA QUE FUERA, DE CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO CON ESTA UNIDAD.

Deutsch

Die Projektionsbirne ist für einen Projektor von Sony konzipiert. Lesen Sie vor dem Austauschen der Birne in der Bedienungsanleitung zum Projektor nach und vergewissern Sie sich, dass diese Birne mit Ihrem Projektor verwendet werden kann. Wenn Sie die Birne austauschen wollen, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zum Projektor.

Vorsicht

- Die Birne bleibt noch längere Zeit heiß, wenn Sie den Projektor mit der Taste **I** / **↓** ausschalten. Wenn Sie die Birne berühren, besteht Verbrennungsgefahr. Wenn Sie die Birne austauschen wollen, warten Sie mindestens eine Stunde, bis die Birne abgekühlt ist.
- Achten Sie beim Entfernen der Birneneinheit darauf, die Birneneinheit waagerecht zu halten. Wenn Sie die Birneneinheit nicht waagerecht halten und die Birne bricht, können die Splitter Verletzungen verursachen.

Hinweis zum Auswechseln der Lampe

Falls die neue Lampe nicht einwandfrei sitzt, weil sich der Lampenstecker nicht richtig in den Anschluss des Projektors einführen lässt, kann es zu einer Funktionsstörung kommen.

Wenden Sie sich in einem solchen Fall an **qualifiziertes Sony-Personal**.

Hinweise

Führen Sie die folgenden Schritte zum Initialisieren der Birne aus, nachdem Sie die alte durch die neue Birne ersetzt haben. (Für die LMP-F330 sind die folgenden Schritte nicht erforderlich.) Andernfalls erscheint möglicherweise nach dem Auswechseln der Birne die Meldung „Lampentausch erforderlich“.

- Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.
- Schalten Sie den Projektor mit der Taste **I** / **↓** ein.
- Drücken Sie die Taste MENU, wählen Sie „Lampentimer-Rückstellung“ im Funktionsmenü und drücken Sie die Taste ENTER.
- Wählen Sie „ja“ und drücken Sie die Taste ENTER, wenn die Bestätigungsmeldung zum Auswechseln der Birne auf dem Bildschirm erscheint.
- Wählen Sie „OK“ und drücken Sie die Taste ENTER, wenn „Lampentimer-Rückstellung fertig!“ auf dem Bildschirm erscheint.

Mitgeliefertes Zubehör Luftfiltereinsatz (4) (nur LMP-F330)

Erläuterungen zum Austauschen des Luftfiltereinsatzes finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Projektor.

Hinweise

- Bestätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das Gerät richtig arbeitet. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATUNG, AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN ODER ERWARTETEN PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER AUS JEGLICHEM ANDEREN GRUND, ENTWEDER WÄHREND DER GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAUF DER GARANTIEFRIST, ÜBERNEHMEN.
- SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR ANSPRÜCHE JEDER ART VON DEN BENUTZERN DIESES GERÄTS ODER VON DRITTER SEITE ÜBERNEHMEN.
- SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR DIE BEENDIGUNG ODER EINSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN BEZÜGLICH DIESES GERÄTS GLEICH AUS WELCHEM GRUND ÜBERNEHMEN.

Italiano

La lampada del proiettore è stata concepita per l'uso con il proiettore Sony. Prima di sostituire la lampada, leggere le istruzioni per l'uso del proiettore e assicurarsi che la lampada sia compatibile con il proiettore acquistato. Per sostituire la lampada, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del proiettore.

Attenzione

- Dopo aver spento il proiettore con il tasto **I** / **↓**, la temperatura della lampada è elevata. Non toccare la lampada, onde evitare di scottarsi le dita. Per sostituire la lampada, attendere almeno un'ora che questa si raffreddi.
- Quando si estrae la lampada, assicurarsi che rimanga in posizione orizzontale. Se viene estratta in posizione inclinata e si rompe, i pezzi potrebbero essere causa di ferite.

Nota sulla sostituzione della lampada

Se non è possibile fissare in posizione la lampada nuova perché non si riesce a inserire il connettore della lampada in quello del proiettore, ciò potrebbe causare un guasto.

In tal caso, rivolgersi a **personale Sony qualificato**.

Note

Dopo avere sostituito la lampada con una lampada nuova, effettuare le operazioni riportate di seguito per inizializzare il timer lampada. (LMP-F330 non necessita delle operazioni descritte ai punti riportati sotto.) Diversamente, è possibile che venga visualizzato il messaggio "Sostituire la lampada." anche se la lampada è stata sostituita.

- Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa di rete.
- Premere il tasto **I** / **↓** per accendere il proiettore.
- Premere il tasto MENU, selezionare "Reimposta timer lampada" nel menu di funzione, quindi premere il tasto ENTER.
- Quando sullo schermo viene visualizzato il messaggio di conferma della sostituzione della lampada, selezionare "Sì", quindi premere il tasto ENTER.
- Quando sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Timer lampada reimpostato!", selezionare "OK", quindi premere il tasto ENTER.

Accessorio in dotazione Cartuccia filtro dell'aria (4) (solo LMP-F330)

Per sostituire la cartuccia filtro dell'aria, consultare le istruzioni per l'uso del proiettore.

Note

- Verificare sempre che l'apparecchio stia funzionando correttamente prima di usarlo. LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO, SIA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.
- SONY NON SARÀ RESPONSABILE PER RICHIESTE O RICORSI DI NESSUN TIPO PRESENTATI DA UTENTI DI QUESTO APPARATO O DA TERZI.
- SONY NON SARÀ RESPONSABILE PER LA CANCELLAZIONE O LA MANCATA CONTINUAZIONE PER QUALSIASI CAUSA O CIRCONDANZA DI SERVIZI CORRELATI A QUESTO APPARATO.

中文**产品名称：投影机灯泡**

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

本投影机灯泡用于Sony 投影机。在更换投影灯之前，请先阅读投影机的使用说明书并确认此投影灯可以用于您的投影机。要更换此组件时，请参阅您投影机的使用说明书进行。

警告

- 用 **I** / **↓** 键关闭投影机后投影灯处地高温状态。如果触摸投影灯，可能会烫伤手指。更换投影时，请至少等待 1 小时让投影灯冷却。
- 取下投影灯单元时，请务必保持其水平。如果倾斜着拔出投影灯单元，而且如果投影灯破裂，碎片可能会溅开，引起人身伤害。

关于更换投影灯的注意事项

更换投影灯时，如果无法将投影灯的连接器插入投影机的连接器，而无法将新的投影灯牢固地固定到位的话，可能会引发故障。这种情况下，请向 Sony 公司专业技术人员咨询。

注意

在更换新投影灯后请进行以下操作，对投影灯操作时间进行初始化。（LMP-F330 不需要以下操作步骤。）否则，即使更换了投影灯，仍然会出现“请更换灯泡”信息。

- 将交流电源线插头插入电源插座。
- 按 **I** / **↓** 键打开投影仪电源。
- 按 MENU 键，在功能设定菜单中选择“重设投影灯操作时间”，然后按 ENTER 键。
- 当屏幕上出现确认投影灯更换的信息，选择“是”，然后按 ENTER 键。
- 当屏幕上出现“投影灯操作时间重设完毕！”时，选择“确定”，然后按 ENTER 键。

随机附件 空气滤网盒 (4) (仅用于 LMP-F330)

若要更换空气滤网盒，请查阅投影机的使用说明书。

注意

- 在使用前请始终确认本机运行正常。无论保修期内外或基于任何理由，SONY对任何损坏概不负责。由于本机故障造成的利润损失等，无论是在保修期以内或者以外，SONY均不作任何赔偿。
- SONY对本产品用户或第三方的任何索赔概不负责。
- SONY对因任何情况导致终止或停止使用本机相关服务概不负责。

关于废弃产品的处理

请不要将废弃的产品与一般生活垃圾一同弃置。
正确处置废弃的产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

具体的处理方法请遵循当地的规章制度。

**产品中有害物质的名称及含量****使用环境条件：**

请参考装备了主体的说明书的操作条件

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
投影机灯泡	×	×	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

W27-1

机器名称	尺寸(宽/高/深)(mm)	重量(kg)	产品执行标准
LMP-F230	约 90.8 × 86.5 × 128.4	约 0.3	Q31/0115000076C057
LMP-F330	约 118.0 × 103.2 × 131.3	约 0.5	Q31/0115000076C059
LMP-E211	约 68.0 × 77.3 × 117.7	约 0.2	Q31/0115000076C060
LMP-F272	约 90.8 × 86.5 × 128.4	约 0.3	Q31/0115000076C058
LMP-E212	约 81.1 × 73 × 131.5	约 0.2	Q31/0115000076C012
LMP-F331	约 90.8 × 86.5 × 128.4	约 0.4	Q31/0115000076C013

制造商：上海索广映像有限公司
地址：上海市浦东新区川沙路 3777 号
出版日期：2016 年 5 月