

SPARKULAR JET

Manuale d'uso

V1.0



SPARKULAR JET

MANUALE D'USO

- ★ Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto.
- ★ La scheda di garanzia è allegata al manuale e va conservata con cura.

▲ Informazioni sulla sicurezza

- \ Sono vietate le riparazioni non autorizzate, che potrebbero causare gravi incidenti.
- \ Tenere il dispositivo all'asciutto, NON utilizzarlo sotto la pioggia o la neve.
- \ Assicurarsi che il coperchio della tramoggia di alimentazione sia ben coperto quando si utilizza SPARKULAR JET.
- \ In caso di combustione accidentale del Composite Ti si possono usare solo sabbie per estinguerlo. Il composto Ti deve essere tenuto lontano dall'umidità e conservato in un ambiente asciutto e sigillato.
- \ Tenere il pubblico, gli animali o gli oggetti infiammabili a una distanza minima di 3 metri dallo SPARKULAR JET. Assicurarsi che le scintille sprigionate dal GETTO SPARKULAR NON tocchino alcun oggetto in aria.
- \ Tenere presente che potrebbero cadere a terra scintille o resti. Assicurarsi che a terra non vi siano oggetti infiammabili come tappeti a terra (con un raggio di 3 m vicino alla macchina).
- \ Non toccare mai l'ugello di SPARKULAR JET, per non rischiare di bruciarsi.
- \ Non toccare mai le scintille che fuoriescono dall'ugello.
- \ È vietato coprire l'ugello di SPARKULAR JET.
- \ Per una migliore dissipazione del calore, è vietato bloccare la presa d'aria e l'uscita dell'aria.

▲ Descrizione

SPARKULAR JET è un altro nuovissimo effetto originariamente inventato da SHOWVEN. Genera un effetto SPARKULAR lampeggiante fino a 10 metri. Il compressore d'aria automatico incorporato, che non richiede un serbatoio di pressione esterno, facilita l'installazione e riduce le restrizioni d'uso. È la soluzione perfetta per gli effetti negli stadi, nei concerti e negli eventi di medie e grandi dimensioni.

▲ Pannello operativo:

1. Area di visualizzazione dei LED:




\ READY: La luce verde lampeggiante indica il riscaldamento. Da lampeggiante diventa accesa a lungo e indica che la macchina è pronta a funzionare. che la macchina è pronta a funzionare.

\ DMX: Il lampeggiamento indica che il segnale DMX è collegato, mentre la luce spenta indica che non c'è alcun segnale DMX. segnale DMX.

\ FAULT: Luce accesa quando si verifica un errore.

\ HEAT: Spia accesa quando il sistema è in fase di riscaldamento.

2. Area dei pulsanti di controllo:



\ MENU: passare al menu di impostazione. Premere 3s per passare all'interfaccia avanzata

\ DOWN: parametro giù

\ UP: parametro su

\ ENTER: confermare e salvare i parametri

3. Area RFID:



La scheda RFID viene fornita insieme alla HC8200. Si tratta di un dispositivo di sicurezza che consente alla macchina di identificare i parametri e i tipi di materiale di consumo.

Si noti che la scheda RFID dei granuli può aumentare il tempo di lavoro specifico della macchina. La scheda è monouso e può essere utilizzata una sola volta.

Istruzioni di garanzia

- ▲ Grazie per aver scelto i nostri prodotti, riceverete da noi un servizio di qualità.
- ▲ Il periodo di garanzia del prodotto è di un anno. In caso di problemi di qualità entro 7 giorni dalla spedizione dalla nostra fabbrica, possiamo sostituirci una macchina nuova di zecca dello stesso modello.
- ▲ Offriremo un servizio di manutenzione gratuito per le macchine che presentano malfunzionamenti hardware (ad eccezione dei danni allo strumento causati da fattori umani) nel periodo di garanzia. Si prega di non riparare la macchina senza l'autorizzazione della fabbrica.

★ Le situazioni di seguito elencate **NON** sono incluse nel servizio di garanzia:

1. Danni causati da trasporto, uso, gestione e manutenzione impropri o da fattori umani;
2. Smontare, modificare o riparare i prodotti senza l'autorizzazione di Showven;
3. Danni causati da cause esterne (fulmini, alimentazione, ecc.);
4. Danni causati da installazione o uso improprio;

Per i danni al prodotto non inclusi nella gamma di garanzia, possiamo fornire un servizio a pagamento.

★ La fattura e il certificato di garanzia sono necessari quando si richiede il servizio di manutenzione a SHOWVEN.

Scheda di garanzia

Nome prodotto:		N° seriale:	
Data acquisto:			
Tel:			
Indirizzo:			
Feedback sui problemi:			
Problema attuale:			
Dettagli manutenzione:			
Ingegnere dell'assistenza:			
Data manutenzione:			

SHOWVEN[®]



Showven Technologies Co., Ltd.

Add: Liuyang Economic Development Zone, Changsha, 410300, Hunan Province, P.R.China.

Tel: +86-731-83833068

Web: www.showven.cn

E-mail: info@showven.cn