

# SHOWVEN®



## Manuale d'istruzioni SPARKULAR miniFALL V1.0

# Manuale d'istruzioni SPARKULAR miniFALL

- ★ Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto.
- ★ Il presente manuale contiene la scheda di garanzia, da conservare.

## Considerazioni sulla sicurezza


- » Non toccare mai l'ugello di SPARKULAR miniFALL, per non rischiare di bruciarsi;
- » Non toccare mai le scintille che fuoriescono dall'ugello.
- » È vietato effettuare riparazioni non autorizzate, che potrebbero causare gravi incidenti.
- » Tenere SPARKULAR miniFALL all'asciutto e NON usarlo sotto la pioggia o la neve.
- » Assicurarsi che il coperchio della tramoggia di alimentazione sia ben coperto quando si utilizza SPARKULAR miniFALL. In caso di combustione accidentale del Composite Ti si può usare solo la sabbia per spegnerlo. Il composito Ti deve essere tenuto lontano dall'umidità e conservato in un ambiente asciutto e sigillato.
- » Tenere il pubblico e i materiali infiammabili a una distanza minima di 1 m da SPARKULAR miniFALL e dalle scintille che genera. Assicurarsi che le scintille sprigionate da Sparkular miniFALL NON tocchino alcun oggetto.
- » Dopo lo spettacolo, interrompere il preriscaldamento o lo spegnimento e spostare la SPARKULAR miniFALL solo dopo che si è raffreddata per più di 5 minuti.
- » Il cavo di alimentazione dello SPARKULAR miniFALL (SPARKULAR miniFALL power supply EX-cable) è di massimo 12 pezzi, un collegamento eccessivo può causare danni.
- » Per una migliore dissipazione del calore, è vietato bloccare la presa d'aria e l'uscita dell'aria.
- » È vietato coprire l'ugello di SPARKULAR miniFALL.

## Pannello operativo:



Area di visualizzazione delle informazioni LCD, che mostra il menu operativo e lo stato di funzionamento della macchina.

## Area di visualizzazione a diodi luminosi:



**PRONTO:** Dopo l'accensione, la macchina si preriscalda automaticamente per circa 6 minuti; quando la luce verde "PRONTO" passa da lampeggiante ad accesa a lungo, indica che la macchina è pronta a funzionare. Quando lampeggia lentamente, indica un errore.

**DMX:** Il lampeggiamento indica che il segnale DMX è collegato, altrimenti è privo di segnale.

**GUASTO:** in caso di malfunzionamento, la luce si accende.

**HEAT:** Quando la macchina è in fase di riscaldamento, la spia si accende.

## Luce di indicazione del fondo:

Appassimento rapido: preriscaldamento

Acceso a lungo: preriscaldamento finito e pronto a lavorare

Lampeggiante lento: Avviso di errore



**MENU:** premere brevemente per cambiare interfaccia, premere per 3 secondi per passare all'interfaccia di impostazione avanzata.

- : Parametri giù

+ : Parametri su

ENTER : Conferma e salva i parametri.

## Area di identificazione a radiofrequenza:

Composite Ti con scheda RFID, schede striscianti utilizzate per identificare i parametri e i tipi di granuli. Si prega di notare che la scheda RFID dei granuli può aumentare il tempo di lavoro specifico della singola macchina. La scheda è monouso, può essere utilizzata solo una sola volta.



## Istruzioni di garanzia

▲ Grazie per aver scelto i nostri prodotti, riceverete un servizio di qualità da noi.

▲ Il periodo di garanzia del prodotto è di un anno. In caso di problemi di qualità, possiamo sostituirci una macchina nuova di zecca dello stesso modello entro sette giorni dalla ricezione del prodotto.

▲ Offriamo un servizio di manutenzione gratuito per le macchine che presentano malfunzionamenti hardware (ad eccezione dei danni allo strumento causati da fattori umani) durante il periodo di garanzia. Si prega di non riparare la macchina senza l'autorizzazione della fabbrica.

★ **La situazione sottostante NON è inclusa nel servizio di garanzia:**

1. Danni causati da trasporto, utilizzo, gestione e manutenzione non corretti o danni causati da fattori umani;

2. Smontare, modificare o mantenere i prodotti senza l'autorizzazione di Showven;

3. Danni causati da cause esterne (fulmini, alimentazione, ecc.);

4. Danni causati da installazione o uso improprio;

Per i danni al prodotto non inclusi nella gamma di garanzia, possiamo fornire un servizio a pagamento.

La fattura e il certificato di garanzia sono necessari quando si richiede l'assistenza a SHOWVEN.

-----

-----

### Scheda di garanzia

Nome prodotto:		N° seriale:	
Data acquisto:			
Numero di contatto:			
Indirizzo:			
Informazioni feedback cliente:			
Malfunzionamento:			
Dettagli manutenzione:			
Addetto manutenzione:		Data di manutenzione:	



**SHOWVEN®**



**Showven Technologies Co., Ltd**

Add: Building B1, Changsha E-center No.18, Xiangtai Road, Economic & Technology  
Development Zone, Hunan, China

Tel: +86-731-83833068

Fax: +86-731-83833069

Web: [www.showven.com](http://www.showven.com)

E-mail: [info@showven.com](mailto:info@showven.com)