


WMIC-2.4G TWIN




NEDERLANDS Handleiding

Other languages can be downloaded from:
WWW.JB-SYSTEMS.EU



Version: 1.0



JBSYSTEMS



EN - DISPOSAL OF THE DEVICE

Dispose of the unit and used batteries in an environment friendly manner according to your country regulations.

FR - DÉCLASSER L'APPAREIL

Débarrassez-vous de l'appareil et des piles usagées de manière écologique Conformément aux dispositions légales de votre pays.

NL - VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

Verwijder het toestel en de gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier conform de in uw land geldende voorschriften.

DU - ENTSORGUNG DES GERÄTS

Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien auf umweltfreundliche Art und Weise gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

ES - DESHACERSE DEL APARATO

Reciclar el aparato y pilas usadas de forma ecologica conforme a las disposiciones legales de su país.

PT - COMO DESFAZER-SE DA UNIDADE

Tente reciclar a unidade e as pilhas usadas respeitando o ambiente e em conformidade com as normas vigentes no seu país.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor de aankoop van dit JB Systems® product. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om alle mogelijkheden ten volle te benutten.

EIGENSCHAPPEN

- Je kan 2 draadloze microfoons toevoegen aan elk systeem met een standaard microfooningang van 6,3 mm!
- De perfecte oplossing voor karaoke, mobiele DJ's, straatzangers/muzikanten en iedereen die snel een draadloze microfoon nodig heeft voor een toespraak
- Perfect in combinatie met draagbare audiosystemen zoals onze Movil-1
- Eenvoudige plug & play dankzij de ID MATCH-technologie tussen zenders en ontvangers.
- 2 microfoons en 1 ontvanger
- Kan worden gebruikt met oplaadbare batterijen!
 - 2 x AA-batterij voor microfoon
 - 1 x AA-batterij voor ontvanger
- 6,3 mm jack-uitgang met gemengd signaal van beide microfoons.
- Frequentiebereik: 2,4GHz (vrij gebruik in de meeste Europese landen)

VOOR GEBRUIK

- Controleer voordat u dit apparaat gaat gebruiken of er geen transportschade is. Mocht er schade zijn, gebruik het apparaat dan niet en raadpleeg eerst uw dealer.
- **Belangrijk:** Dit apparaat heeft onze fabriek in perfecte staat en goed verpakt verlaten. Het is absoluut noodzakelijk dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze handleiding strikt opvolgt. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie. De dealer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor defecten of problemen die het gevolg zijn van het negeren van deze gebruikershandleiding.
- Bewaar dit boekje op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging. Als je de armatuur verkoopt, voeg dan zeker deze handleiding toe.
- Probeer het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te recyclen om het milieu te beschermen.

Controleer de inhoud:

Controleer of de doos de volgende items bevat:

- Gebruiksaanwijzing
- 1x WMIC-2.4G TWIN ontvanger
- 2x microfoon

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:



WAARSCHUWING: Verwijder de bovenklep niet om het risico op elektrische schokken te beperken. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud en reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



De bliksemschicht met pijlpunt in de gelijkzijdige driehoek is bedoeld als waarschuwing voor het gebruik of de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die hoog genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.



Het uitroepteken in de gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij dit apparaat.




Dit symbool betekent: alleen voor gebruik binnenshuis



Dit symbool betekent: Lees instructies

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Om condensvorming binnenin te voorkomen, moet u het apparaat de kans geven zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur door het na transport naar een warme ruimte te brengen. Condens verhindert soms dat het apparaat optimaal werkt of kan zelfs schade veroorzaken.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Plaats geen metalen voorwerpen en mors geen vloeistof in het apparaat. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op dit apparaat. Elektrische schokken of storingen kunnen het gevolg zijn. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als er een vreemd voorwerp in het apparaat terecht komt.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Dek geen ventilatieopeningen af, want dit kan leiden tot oververhitting.
- Voorkom gebruik in stoffige omgevingen en reinig het apparaat regelmatig.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- Onervaren personen mogen dit apparaat niet bedienen.
- De maximale veilige omgevingstemperatuur is 40°C. Gebruik dit toestel niet bij hogere omgevingstemperaturen.
- De minimumafstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie is 10 cm.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt of voordat u onderhoud gaat plegen.
- De elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land.
- Controleer of de beschikbare spanning niet hoger is dan de spanning die op het achterpaneel van het apparaat staat vermeld.
- De inlaat van het stopcontact moet bedienbaar blijven voor het loskoppelen van de netstroom.
- Het netsnoer moet altijd in perfecte staat zijn. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het netsnoer geplet of beschadigd is.
- Als de contactdoosinlaat als uitschakelinrichting wordt gebruikt, moet de uitschakelinrichting gemakkelijk te bedienen blijven.
- Dit apparaat moet worden geaard om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.
- Open het deksel niet om elektrische schokken te voorkomen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Om gevaar te voorkomen, mag het apparaat alleen worden gebruikt met de meegeleverde AC-adapter. Als de wisselstroomadapter beschadigd is, mag alleen een adapter van hetzelfde model worden gebruikt.
- Repareer nooit een zekering en omzeil nooit de zekeringhouder. Vervang een beschadigde zekering **altijd** door een zekering van hetzelfde type en met dezelfde elektrische specificaties!
- Stop het gebruik van het apparaat bij ernstige problemen en neem onmiddellijk contact op met uw dealer.
- Gebruik de originele verpakking wanneer het apparaat wordt vervoerd.
- Om veiligheidsredenen is het verboden om ongeoorloofde wijzigingen aan te brengen aan het toestel.


ONTVANGERFUNCTIES



1. **INPUT CONNECTOR:** 1/4" (6,3mm) Jack (TRS) connector.
2. Gaatje in de cover: geen doel.
3. **LED:** geeft de status van de ontvanger aan.
4. **POWER-schakelaar:** wordt gebruikt om de ontvanger in en uit te schakelen.
5. **BATTERIJVAK:** Plaats een 1,5V AA oplaadbare of droge (Alkaline) batterij in het vakje door het batterij-klepje voorzichtig naar beneden te schuiven. Let op de polariteit van de batterij.

FUNCTIES HANDMICROFOON

1. **GRILL:** Beschermt de unidirectionele microfooncapsule en helpt ademgeluiden en windruis te verminderen.
2. **DISPLAY:** toont de status van de microfoon.
3. **AAN/UIT-schakelaar:** om de microfoon aan en uit te zetten.
4. **BATTERIJVAK:** Plaats twee 1,5V AA oplaadbare of droge (Alkaline) batterijen in het vakje door het batterijklepje voorzichtig los te draaien en naar beneden te schuiven. Let op de polariteit van de batterijen.



INSTALLATIE EN VERBINDINGEN

! Enkele belangrijke opmerkingen voor we beginnen!

- De maximale werkafstand tussen ontvanger en zender(s) is 25 meter. (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden)
- Installeer de ontvanger zoveel mogelijk uit de buurt van grote metalen oppervlakken/objecten, tv's en andere draadloze apparaten om storingen te minimaliseren.
- Probeer het aantal obstructies (dikke betonnen muren, grote metalen voorwerpen, ...) in het pad tussen de zender en de ontvanger tot een minimum te beperken.

ONTVANGER - AUDIO-AANSLUITINGEN

Bepaal eerst welke audio-ingangen beschikbaar zijn op je mengpaneel.

- **Naar een ongebalanceerde MIC-ingang van het audiomixer:** sluit de versterking van de mixer-ingang. Schakel de ontvanger en de handmicrofoon(s) in en zet de ingangsversterking(en) van het mengpaneel langzaam omhoog.
- **Naar een ongebalanceerde LINE-ingang van het audiomixer of de hifi stereoset:** sluit de gain van de mixer-ingang. Zet de ontvanger en de handmicrofoon(s) aan en zet de ingangsversterking(en) van het mengpaneel langzaam omhoog.

OPMERKING: het uitgangsniveau van de ontvanger is geen microfoon- of lijnniveau, maar iets daartussenin (300mV).

SYSTEEMINSTELLINGEN

- Open het batterijvakje van de microfoon(s) (4) en ontvanger (5) en plaats de AA-batterijen (alkaline of oplaadbare batterij).
- Zet de ontvanger aan met de AAN/UIT-schakelaar (4). De LED (3) brandt blauw (als er geen microfoon is ingeschakeld).
- Schakel de handmicrofoon(s) in door de AAN/UIT-schakelaar (3) naar het display te schuiven. Het display (2) licht op.
- De ontvanger en handmicrofoon(s) worden automatisch gekoppeld wanneer ze worden ingeschakeld en het systeem is klaar voor gebruik.
- De kleur van de LED (3) op de ontvanger verandert als 1 of 2 microfoons aan staan.

- Als de batterij bijna leeg is, begint het display op de microfoon te knipperen. Op de ontvanger begint de LED te knipperen als de batterij bijna leeg is.

PROBLEEMOPLOSSING

<u>Probleem</u>	<u>Oplossing</u>
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de zender en ontvanger ingeschakeld zijn.• Controleer de conditie van de batterijen.• Controleer of het hifi-apparaat of audiomixer is ingeschakeld en of de uitgang van de receiver is aangesloten op de gewenste audio-ingang. Mixer: is de versterking open?• Controleer of de zender te ver van de ontvanger is verwijderd.• Controleer of de ontvanger zich in de buurt van een groot metalen voorwerp bevindt of als er grote obstakels (bijv. groot metalen voorwerp of dikke muur) tussen zender en ontvanger zijn.
Vervorming	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het volumeniveau op je mixer te hoog of te laag staat.• Controleer of de storing afkomstig is van andere draadloze microfoons, tv, radio, pc, enz.

HET APPARAAT REINIGEN:

Reinig het apparaat met een gepolijste doek die licht met water is ondergedompeld. Voorkom dat er water in het apparaat komt. Gebruik geen vluchtige vloeistoffen zoals benzeen of thinner die het apparaat beschadigen.

SPECIFICATIES

Dit apparaat draagt de voorgeschreven CE-markering. Het is hiervoor getest in een gespecialiseerd CE-lab en voldoet volledig aan alle momenteel geldende Europese en nationale normen. De bijbehorende CE-conformiteitsverklaringen zijn te vinden op de productpagina van dit product op onze website.

ONTVANGER

Draaggolffrequentiebereik:	2,4GHz
Modulatiemodus:	GFSK en DQPSK
Werkafstand:	+/-25 m (afhankelijk van omgevingsomstandigheden)
S/N-verhouding:	101 dB
AF Antwoord:	70Hz tot 13kHz
Bemonsteringsfrequentie:	48 kHz
Bitsnelheid:	24 bit
Batterij:	1 x 1,5V AA-batterij
Audio-uitgang:	300mV op ongebalanceerde 6,3 mm aansluiting
Uitgangsimpedantie:	560 Ohm (+/-10%)
Stroomverbruik:	110 mA

MICROFOON

Draaggolffrequentiebereik:	2,4 GHz
Gevoeligheid van de cartridge:	-54(+/-3)dB (bij 1 kHz) (OdB=1V/Pa)
Stroomverbruik:	30mA
Frequentiebereik:	70Hz - 13kHz
Microfoonkapje:	Eenrichtings
Batterij:	2 x 1,5V AA-batterijen

Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

U kunt de nieuwste versie van deze gebruikershandleiding downloaden op onze website: www.jb-systems.eu



JB SYSTEMS

MAILING LIST

EN: Subscribe today to our mailing list for the latest product news!

FR: Inscrivez-vous à notre liste de distribution si vous souhaitez suivre l'actualité de nos produits!

NL: Abonneer je vandaag nog op onze mailinglijst en ontvang ons laatste product nieuws!

DE: Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie aktuelle Produktinformationen!

ES: Suscríbete hoy a nuestra lista de correo para recibir las últimas noticias!

PT: Inscreva-se hoje na nossa mailing list para estar a par das últimas notícias!

WWW.JB-SYSTEMS.EU

Copyright © 2023 by BEGLEC NV

't Hofveld 2C ~ B1702 Groot-Bijgaarden ~ Belgium

Reproduction or publication of the content in any manner, without express permission of the publisher, is prohibited.