

*pa* audiophony  
public-address



**WICASTplay+**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

H11247 - Version 1.1 - 03-2025

## 1 – Einführung

WICASTplay+ ist ein innovativer kabelloser Audioverstärker, mit dem Sie Ihre vorhandenen Lautsprecher in ein Mehrzonen-Soundsystem verwandeln können, indem Sie eine Verbindung mit Ihrem Heim-WLAN herstellen.

Die WiiM Home-App für iOS und Android bietet die einfachste und benutzerfreundlichste Erfahrung für das Streamen von Musik und die Installation eines Multiroom-Audiosystems.

WICASTplay+ bietet auch einige der leistungsstärksten

Wiedergabemöglichkeiten, mit denen Sie synchronisierte Musik oder mehrere Musikarten von Ihrem Mobiltelefon, Online-Musikdiensten oder Heimmedienspeicher mit beeindruckender Klangqualität in mehreren Zonen wiedergeben können.

## 2 – Verpackungsinhalt

- Der WICASTplay+
- 1 x AC 100 ~ 240 V / DC 12 V 1 A-Adapter
- 1 x Antenne
- 1 x Infrarot-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

### 3 – Beschreibung

#### 3 - 1 - Gerät



## 3 - 2 - Infrarot-Fernbedienung



#### 4 – Verhalten der LED-Anzeige

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die Anzeigeleuchte grün. Wenn WICASTplay bereit ist, hört dieses Licht auf zu blinken.

Bei Verwendung eines USB-Mediums leuchtet diese Anzeige blau und blinkt während der Wiedergabe.

Bei Verwendung des Line-In-Anschlusses leuchtet dieses Licht violett und blinkt während der Wiedergabe.

Bei Verwendung der Bluetooth-Verbindung leuchtet diese Anzeige rot.

#### 5 - Herunterladen der WiiM Home-App


Die WiiM Home-App ist auf den Plattformen Google Play und Apple Store verfügbar. Unten finden Sie die Download-Links für jede Plattform.




## 6 – Verbindung

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk Ihres WICASTplay+.
2. Starten Sie die WiiM Home-Anwendung, die Suche beginnt.
3. Wählen Sie Ihr Heimnetzwerk und geben Sie das WLAN-Passwort ein.


1



2




3




Dieser Schritt entfällt, wenn Sie die Ethernet-Verbindung (RJ45) verwenden.

4. Sobald das Gerät verbunden ist, klicken Sie auf „Add device“.
5. Auf der folgenden Seite wird der Status der WLAN-Verbindung angezeigt.

4





5



## 7 - Umbenennen Ihres WICASTplay+

Sobald Ihr WICASTplay+ verbunden ist, können Sie ihn umbenennen. Auf diese Weise können Sie ihn unter anderen verbundenen Geräten identifizieren.






## 8 – WICASTplay+ steuern

In diesem Fenster können Sie die verschiedenen WICASTplay+ verwalten, die mit der App verbunden sind.




## 9 – Wiedergabefenster



## 10 – Voreingestellter Inhalt

Über dieses Fenster können Sie schnell auf verschiedene Dienste zugreifen. Diese voreingestellten Dienste sind Verknüpfungen, damit Sie die Medienquellen nicht bei jeder Verwendung neu einrichten müssen.




## 11 – Medienquellen

Suchfunktion —  
Telefon Speicher  
Geteilte Musik  
Wiedergabelisten  
Kürzlich gehört

Streaming- oder Webradio-Plattformen —

Verwaltung von Online-Diensten  
(Siehe nächste Seite)

Auswahl der angeschlossenen Medien  
(standardmäßig WLAN)




Hinweis: Die Liste der Streaming- oder Webradios-Plattformen kann sich beim Aktualisieren der App ändern.

Die meisten Streaming-Plattformen oder Webradios erfordern eine Registrierung, damit Sie auf ihre Dienste zugreifen können.

## 12 – Dienstverwaltung



In diesem Fenster können Sie Online-Rundfunkdienste aktivieren oder deaktivieren, sodass nur diejenigen in Ihrer Liste angezeigt werden, die Sie abonniert haben.



## 13 - Mehrzonenverwaltung


Wenn Sie mehrere WICASTplay+ über mehrere Zonen verteilt haben, können Sie in jeder Zone entweder unterschiedliche Musik oder dieselbe Musik über mehrere Zonen gleichzeitig wiedergeben.

Klicken Sie auf diese Taste




Markieren Sie die Geräte, die Sie gruppieren möchten

Auf diese Weise können Sie dieselbe Musik auf mehreren Geräten abspielen



## 14 - Anschlussmöglichkeiten



**15 - Technische Daten**

Betriebsspannung	:	Netzteil 100-240VAC > 12V DC 1A
Einstellung	:	Master-Lautstärke
Frequenzgang	:	20 Hz-20 kHz
Funktionen	:	WLAN-Wiedergabe, USB-Wiedergabe, AUX-Eingang, RJ45-Buchse, Bluetooth
Abmessungen	:	145 x 75 x 33 mm
Gewicht	:	215 g
WLAN-Daten	:	
	:	Frequenz : 2,4 GHz
	:	SAR-Wert : 95 dB
	:	Antenne : Extern
	:	Antennenverstärkung : 3 dBi



AUDIOPHONY® stellt seine Produkte mit größter Sorgfalt her, um sicherzustellen, dass Sie nur die bestmögliche Qualität erhalten. Deshalb können unsere Produkte ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aus diesem Grund können die technischen Daten und die physische Konfiguration des Produkts von den Abbildungen abweichen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten Nachrichten und Updates über die Produkte von AUDIOPHONY® auf [www.audiophony-pa.com](http://www.audiophony-pa.com) erhalten.

AUDIOPHONY® ist eine Marke von HITMUSIC SAS - Parc d'Activités Cahors Sud – En Teste – 46230 FONTANES – FRANKREICH