

MANUALE UTENTE

SPARKULAR® Portable Pack

V2.0

2022/03/22



Showven Technologies Co., Ltd.

Grazie per aver scelto SPARKULAR® PORTABLE PACK, ci auguriamo che faccia scintille nel vostro spettacolo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il seguente manuale.

Δ Istruzioni di sicurezza

- \ Le riparazioni non autorizzate sono vietate e possono causare gravi incidenti.
- \ Mantenere lo SPARKULAR® Portable Pack asciutto e non utilizzarlo in caso di pioggia o neve.
- \ Ricordatevi di ricaricarlo ogni mese, indipendentemente dal fatto che lo usiate o meno.
- \ Caricare sempre completamente lo SPARKULAR® PORTABLE PACK dopo ogni spettacolo.
- \ Una scarica eccessiva e frequente può causare il malfunzionamento della batteria. Per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente, mantenere una certa quantità di elettricità e ricordarsi di ricaricarla tempestivamente dopo l'uso.

Δ Descrizione

SPARKULAR® PORTABLE PACK è un supporto a batteria appositamente progettato per SPARKULAR® mini e SPARKULAR®. Garantisce ai prodotti della serie SPARKULAR® di non dipendere dall'alimentazione principale e di ottenere un vero controllo wireless.

È la scelta ideale per eventi all'aperto, matrimoni, esposizioni mobili, ecc.

Δ Specifiche tecniche

- \ **MODELLO:** SP0520 / SP0521
- \ **DIMENSIONI:** 266×235×130mm
- \ **PESO:** 7.5kg
- \ **USCITA:** 220V(SP0520)/110V(SP0521), 500W
- \ **CAPACITÀ DELLA BATTERIA:** 24V10AH
- \ **TEMPERATURA DI LAVORO:** -10°C~ 50°C
- \ **COLORE DELLA SCOCCA:** Nero / Bianco opzionale

Δ Interfaccia

INGRESSO/USCITA DI ALIMENTAZIONE: compatibile con le spine per effetti scenici.

Può anche realizzare la carica a cascata e utilizzare cavi di collegamento di potenza.

Uscita AC 110V / 220V: Potenza di uscita per SPARKULAR® / SPARKULAR® mini.

Uscita 5V DC: Alimentazione per DMX wireless.

Schermo LCD: mostra la tensione della batteria, che indica la quantità di elettricità.

Interruttore UPS: interruttore di ricarica.



Δ Ricarica

1. Quando si collega alla rete elettrica, SPARKULAR® Portable Pack passa automaticamente alla modalità di ricarica, che richiede circa 4 ore per essere completamente carica; quando la tensione sullo schermo LCD raggiunge i 29 V, significa che è completamente carica. Continuare a caricare per circa 1 ora quando la tensione ha raggiunto i 29V. Quando la carica è completa, il caricabatterie interno passa automaticamente alla modalità di non ricarica.
2. Durante la ricarica, SPARKULAR® / SPARKULAR® mini può essere utilizzato normalmente e non consuma energia dalla batteria.
3. L'UPS ON-OFF deve passare allo stato OFF durante la carica.

Δ Utilizzo

1. Quando si utilizza SPARKULAR® / SPARKULAR® mini (senza collegare la corrente alternata), accendere l'interruttore ON-OFF dell'UPS.
2. In caso di batteria scarica, il dispositivo emette un allarme; si prega di ricaricarla.
3. Lo SPARKULAR® mini può essere utilizzato direttamente sullo SPARKULAR® Portable Pack.
4. A causa delle limitazioni di potenza, per SPARKULAR® si consiglia di impostare una modalità a basso consumo energetico, altrimenti l'UPS si bloccherà. SPARKULAR® è impostato come segue:
Tenere premuto il tasto "ENTER" per 3 secondi, per accedere al menu di fabbrica di SPARKULAR®, premere "MENU" per cambiare l'interfaccia e trovare l'interfaccia "Low Power Mode" (modalità basso consumo), come indicato di seguito, e impostarla sullo stato "ON". Se non si trova l'interfaccia "Low Power Mode" (disponibile per la versione software V2.2 e successive), contattare il servizio di assistenza SHOWVEN per l'aggiornamento del software.

Low Power Mode
ON

Δ Manutenzione

- a) Caricare completamente lo SPARKULAR® PORTABLE PACK se non lo si utilizza per un certo periodo di tempo e spegnere l'UPS ON-OFF per evitare che il sistema scarichi la batteria.
- b) Ricordarsi di ricaricarlo ogni mese, indipendentemente dal fatto che lo si utilizzi o meno.

Δ Istruzioni per la garanzia

- \ Ringraziamenti sinceri per la scelta dei nostri prodotti, riceverete un servizio di qualità da parte nostra.
- \ Il periodo di garanzia del prodotto è di un anno (la batteria all'interno è una parte soggetta a usura con garanzia di 6 mesi). Se ci sono problemi di qualità entro 7 giorni dalla spedizione dalla nostra fabbrica, possiamo sostituire la macchina con una nuova dello stesso modello.
- \ Offriamo un servizio di manutenzione gratuito per le macchine che presentano malfunzionamenti hardware (ad eccezione dei danni allo strumento causati da fattori umani) durante il periodo di garanzia. Si prega di non riparare la macchina senza l'autorizzazione della fabbrica.

Le situazioni seguenti NON sono incluse nel servizio di garanzia:

- \ Danni causati da trasporto, uso, gestione e manutenzione impropri o da fattori umani;
- \ Smontare, modificare o riparare i prodotti senza autorizzazione;
- \ Danni causati da cause esterne (fulmini, alimentazione, ecc.);
- \ Danni causati da installazione o uso improprio.

Per i danni al prodotto non compresi nella gamma di garanzia, possiamo fornire un servizio a pagamento. La fattura è necessaria quando si richiede il servizio di manutenzione a SHOWVEN®.

SHOWVEN®



Showven Technologies Co., Ltd.

Tel: +86-731-83833068

Web: www.showven.cn E-mail: info@showven.cn

Add: No.1 Tengda Road, Liuyang Economic & Technical Development Zone, 410300,
Changsha, Hunan, P.R.China