




[ PRO STAGE EFFECTS ]



 **X-SW2200**

---

**MANUALE UTENTE**

# 1 PRIMA DI INIZIARE

## 1.1 Cosa è incluso




- Macchina X-SW2200
- Tubo di deviazione
- Cavo di alimentazione
- Kit remoto senza fili W-2
- Staffa per ugello
- Tubo flessibile di derivazione
- Manuale utente

## 1.2 Istruzioni per il disimballaggio

Disimballare immediatamente il prodotto con cura e controllare la confezione per verificare che tutte le parti siano contenute nell'imballo e siano in buone condizioni.

Se la scatola o il contenuto (il prodotto e gli accessori inclusi) appaiono danneggiati dal trasporto o mostrano segni di cattiva gestione, informare immediatamente lo spedizioniere o il rivenditore. Inoltre, conservate la scatola e il contenuto per ispezionarli.

## 1.3 Simboli

Simbolo	Significato
	<b>Attenzione</b> Informazioni critiche sull'installazione, la configurazione o il funzionamento. La mancata osservanza di queste istruzioni può rendere il prodotto non funzionante, danneggiarlo o causare danni all'operatore.
	<b>Importante</b> Informazioni importanti per l'installazione o la configurazione. La mancata osservanza di queste informazioni può impedire il corretto funzionamento del prodotto.
	<b>Informazione</b> Informazioni utili.

## 1.4 Esonero di responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute nel presente Manuale d'uso sono soggette a modifiche senza preavviso. DJPOWER non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni e si riserva il diritto di rivedere o creare questo manuale in qualsiasi momento.

Copyright © 2022 DJPOWER. Tutti i diritti riservati.

## 1.5 Note sulla sicurezza

Prima di lavorare con il prodotto, leggere attentamente le seguenti note sulla sicurezza. Le note contengono importanti informazioni di sicurezza sull'installazione, l'uso e la manutenzione.

### 1.5.1 Sicurezza personale

- Collegare sempre il prodotto a un circuito con messa a terra per evitare il rischio di folgorazione.
- Durante il riscaldamento e il funzionamento, l'involucro sarà caldo. Non toccare.
- Sul fondo del prodotto potrebbe formarsi della condensa, creando condizioni di umidità o bagnato sotto e intorno all'apparecchio. Prestare attenzione! Le superfici intorno al prodotto possono diventare scivolose.
- Il prodotto è molto caldo durante il funzionamento e rimane caldo a lungo dopo l'arresto del funzionamento. Non toccare l'ugello del prodotto.
- Assicurarsi che bambini, persone non autorizzate e animali non abbiano accesso alla macchina.
- È sempre necessario proteggere gli occhi quando si utilizza la macchina da vicino.

### 1.5.2 Montaggio e fissaggio

- Per motivi di sicurezza, si sconsiglia di montare il prodotto in qualsiasi posizione. Utilizzare il prodotto solo quando è a terra.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno! Per evitare il rischio di incendio o di scosse, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.
- ATTENZIONE: quando si trasferisce il prodotto da un ambiente a temperatura estrema (ad esempio, da un camion freddo a una sala da ballo calda e umida), è possibile che si formi della condensa sui componenti elettronici interni del prodotto. Per evitare di causare un guasto, lasciare che il prodotto si acclimi completamente all'ambiente circostante prima di collegarlo all'alimentazione.
- Non montare il prodotto su una superficie infiammabile (linoleum, moquette, legno, carta, cartone, plastica, ecc.).
- Non utilizzare in spazi ristretti. Installare sempre il prodotto in un luogo con una ventilazione adeguata, ad almeno 50 cm dalle superfici adiacenti.
- Assicurarsi che non vi siano fessure di ventilazione bloccate sull'alloggiamento del prodotto.

### 1.5.3 Alimentazione e cablaggio

- Assicurarsi sempre che la tensione della presa di corrente a cui si collega il prodotto sia compresa nell'intervallo indicato sulla targhetta o sul pannello posteriore del prodotto.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Non collegare mai questo prodotto a un dimmer o a un reostato.
- Non scollegare mai il prodotto dal cavo di alimentazione tirandolo o strattinandolo.
- Per eliminare l'usura inutile e migliorarne la durata, durante i periodi di non utilizzo scollegare completamente il prodotto dall'alimentazione tramite interruttore o staccando la spina.

### 1.5.4 Funzionamento

- Non utilizzare il prodotto se si notano danni all'involucro o ai cavi. Far sostituire subito le parti danneggiate da un tecnico autorizzato.
- Assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili nelle vicinanze del prodotto mentre è in funzione.
- Non coprire o tappare l'ugello di uscita durante il funzionamento.
- Non utilizzare il prodotto come riscaldatore di ambienti.

- Non trasportare mai il prodotto per il cavo di alimentazione o per qualsiasi parte mobile. Utilizzare sempre le maniglie.
- Scaricare il serbatoio prima di trasportare il prodotto.
- La temperatura ambiente massima (Ta) è di 40 °C (104 °F). Non utilizzare il prodotto a temperature superiori.
- Scollegare sempre il prodotto dalla fonte di alimentazione prima di pulirlo.
- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Qualsiasi riferimento alla manutenzione contenuto nel presente Manuale d'uso è destinato esclusivamente a tecnici certificati e adeguatamente formati. Non aprire l'involucro e non tentare riparazioni che potrebbero causare danni o malfunzionamenti.
- In caso di gravi problemi di funzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto.
- Utilizzare solo il materiale di consumo DJPOWER PRO-V/PRO-A/PRO-C.



**Conservare questo Manuale d'uso per un uso futuro. In caso di vendita del prodotto, assicurarsi che l'acquirente riceva questo documento.**

## 2 INTRODUZIONE

### 2.1 Descrizione


Simile alla prima macchina per nebbia acquatica a struttura monoscocca al mondo H-SW3000, X-SW2200 crea una nebbia bassa continua che abbraccia il pavimento e si dissipa senza alzarsi. Utilizzando la tecnologia a ultrasuoni, si elimina la necessità di ghiaccio secco. I principali materiali di consumo sono l'acqua pura, rispettosi dell'ambiente e che permettono anche risparmio di costi e di spazio.

Materiale migliorato, più leggero rispetto a modelli simili, portatile e durevole. Display LCD di facile utilizzo e funzionamento, è perfetto per i grandi club, le grandi produzioni teatrali, le società di noleggio e le conferenze di produzione.


### 2.2 Caratteristiche

- Design impermeabile, corpo di lunga durata con saldatura in austenite e primer anticorrosivo;
- Integrato in una valigetta di plastica (con rotelle), utilizzabile in viaggio;
- Riempimento automatico dell'acqua nella camera di atomizzazione, uso continuo;
- Design dei fori di drenaggio per il serbatoio dell'acqua, esente da perdite;
- Protezione avanzata anti-fluido;
- Protezione avanzata dall'acqua;
- Spina di alimentazione anti-allentamento;
- Basso consumo di fluido, serbatoio del fluido da 3L -2 ore a pieno regime;
- Controllo LCD incorporato, controllo DMX a 3 e 5 pin;
- Si prega di utilizzare il fluido professionale DJPOWER PRO-V/PRO-A/PRO-C; fluidi diversi mostreranno effetti scenici diversi. Il fluido nebbiogeno DJPOWER PRO-V offre un fantastico effetto di dissipazione rapida.

## 2.3 Panoramica del prodotto



## 2.4 Dimensioni



### 3 SPECIFICHE TECNICHE

	<b>Tensione e velocità di ingresso</b>	<b>220-240 V, 50/60 Hz</b>
	Tipo di limitatore di corrente	Rompigetto
	Specifiche del limitatore di corrente	10 A, 250 V
<b>Alimentazione AC</b>	Consumo totale di energia	2,000 W
	Corrente di esercizio	10 A
	Connettore di ingresso alimentazione	PowerCon IP65 bloccabile
	Connettore di uscita di alimentazione (a margherita)	PowerCon IP65 bloccabile
<b>Riscaldamento</b>	Tempo di riscaldamento	Circa 4-5 min
	Consumo totale di energia	600 W
	Quantità	2 pezzi
<b>Atomizzatore</b>	Consumo di energia di ciascuna unità	300 W
	Regolabile	√
	Intervallo di regolazione	0-100%
<b>Capacità</b>	Capacità serbatoio fluidi	3 L
	Capacità camera d'acqua	22 L
	Volume regolabile	√
	Regolazione volume livello/intervallo	1-100%
	Volume massimo di uscita	Circa 15,000 cuft/min
<b>Uscita</b>	Copertura massima	Circa 300 m <sup>2</sup>
	Consumo di fluido a pieno volume	Circa 29 min/L
	Uscita continua	√
	Livello massimo di uscita continua	100%
	Durata dell'uscita cumulativa a pieno volume	Circa 100.0 min
<b>Caratteristiche</b>	Termostato fisico	√
	Controllo termico elettronico	√
	Uscita regolabile	√
	Velocità della ventola regolabile	√
	Protezione No-Fluido	√
<b>Controllo</b>	Controllo manuale sul dispositivo	Scheda di controllo LCD
	Controllo Wireless	W-2
	Controllo via cavo	×
	Protocollo di controllo	DMX-512
	Gamma di canali DMX	3
	Connettori di dati	XLR a 3 e 5 pin
<b>Accessori</b>	Tube di deviazione	3 m, 125 mm (5 pollici)
	Ugello di deviazione	Opzionale 125 mm (5 pollici)
<b>Consumabile</b>	Consumabile	PRO-V/PRO-D & Acqua
<b>Peso &amp; Dimensioni</b>	Peso netto	32 kg
	Peso lordo	36 kg
	Dimensioni macchina	759× 390 × 444 mm
	Dimensioni imballo	860 × 460 × 510 mm

## 4 SETUP

### 4.1 Alimentazione AC

La macchina ha un'alimentazione a tensione fissa e può funzionare con una tensione di ingresso di 220 V-240 V CA, 50/60 Hz, a seconda del modello specifico.

Per determinare i requisiti di alimentazione del prodotto (interruttore, presa di corrente e cablaggio), utilizzare il valore di corrente indicato sull'etichetta apposta sul pannello posteriore del prodotto o consultare la tabella delle specifiche del prodotto. Il valore di corrente indicato indica l'assorbimento medio di corrente del prodotto in condizioni normali.



**Collegare sempre il prodotto a un circuito protetto (interruttore automatico o fusibile). Assicurarsi che il prodotto abbia una messa a terra adeguata per evitare il rischio di folgorazione o incendio.**



**Non collegare mai il prodotto a un reostato (resistenza variabile) o a un circuito dimmer, anche se il reostato o il canale dimmer serve solo come interruttore da 0 a 100%.**

### 4.2 Spina AC

L'X-SW2200 viene fornito con un cavo di alimentazione che termina con un connettore di alimentazione bloccabile a un'estremità. L'altra estremità è

- spina CN plug (Mercato CN, ecc.)
- spina EU plug (Mercato EU, ecc.)
- spina US plug (Mercato US, ecc.)

Se il cavo di alimentazione fornito con il prodotto è privo di spina o se è necessario cambiare la spina, utilizzare la tabella seguente per collegare la nuova spina:

Connessione	Cavo (U.S.A.)	Cavo (Europa)
Fase	Nero	Marrone
Neutro	Bianco	Blu
Terra	Verde/Giallo	Verde/Giallo

### 4.3 Ripristino dell'interruttore

Questo prodotto è dotato di un interruttore ripristinabile. Se l'interruttore scatta, tutte le sezioni di questo prodotto perdono l'alimentazione.

- Rimuovere il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.
- Lasciare raffreddare l'unità per 15 minuti.
- Dopo 15 minuti, si può tentare di ripristinare l'interruttore premendo il pulsante con un dito.
- Collegare il cavo di alimentazione del prodotto alla presa di corrente e continuare a utilizzarlo come consigliato.

### 4.4 Collegamento DMX

È possibile collegare il WP-2 a un controller DMX utilizzando un collegamento DMX a 3 o 5 pin. Se si utilizzano altri prodotti compatibili DMX con questo prodotto, è possibile controllarli singolarmente con un

unico controller DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione del prodotto per il funzionamento DMX sono contenute nel Manuale d'uso.

## 4.5 Montaggio

Before mounting the product, read and follow the safety recommendations indicated in the Safety Notes.

### 4.5.1 Orientamento

Per motivi di sicurezza, si sconsiglia di montare il prodotto in qualsiasi posizione. Utilizzare il prodotto solo quando è a terra e assicurarsi che vi sia uno spazio adeguato per la ventilazione, la configurazione e la manutenzione.

### 4.5.2 Rigging

DJPOWER raccomanda di attenersi alle seguenti linee guida generali per il montaggio di questo prodotto.

- Prima di decidere l'ubicazione del prodotto, accertarsi che sia facilmente accessibile per la manutenzione e la programmazione.
- Assicurarsi che la struttura o la superficie su cui si monta il prodotto sia in grado di sostenerne il peso (vedere le Specifiche tecniche).
- Quando si monta il prodotto sul pavimento, assicurarsi che il prodotto e i cavi siano lontani da persone e veicoli.


## 5 FUNZIONAMENTO

### 5.1 Preparazione al funzionamento

- Dopo aver controllato che tutte le parti siano integre e complete, posizionare la macchina su una superficie piana.
- Riempire con l'acqua il serbatoio dell'acqua quando l'apparecchio è spento. La capacità del serbatoio dell'acqua è di 34 L.
- Collegare sempre il prodotto a un circuito con messa a terra. Prima di accendere il prodotto, accertarsi che sia collegato alla tensione nominale.
- Accendere l'apparecchio e inizierà immediatamente a riscaldarsi.

### 5.2 Pannello di controllo del dispositivo

Per accedere alle funzioni del pannello di controllo, utilizzare i quattro pulsanti situati sotto il display LCD.



Pulsante	Funzione
<MENU>	Passare da una pagina all'altra del menu per selezionare una funzione.
<TIMER>	Aumenta il valore numerico della funzione corrente. TIMER avvia il funzionamento temporizzato.
<VOLUME>	Diminuisce il valore numerico della funzione corrente. VOLUME attiva la pompa per modificare il volume di uscita.
<ENTER>	ENTER consente di attivare il menu attualmente visualizzato o di impostare il valore attualmente selezionato nella funzione selezionata. STOP disattiva l'uscita nebbia.



## 5.3 Modalità di controllo e funzionamento sul dispositivo

### 5.3.1 Programmazione

- Per comprendere le opzioni di menu, consultare la Mappa dei menu. La mappa dei menu mostra il livello principale e un numero variabile di livelli di programmazione per ciascuna opzione.
- Per passare al livello principale desiderato, premere ripetutamente <MENU> finché l'opzione non appare sul display. In questo modo si accede al primo livello di programmazione dell'opzione in questione.
- Per selezionare un'opzione o un valore all'interno del livello di programmazione corrente, premere <TIMER> o <VOLUME> finché l'opzione non appare sul display. Se è presente un altro livello di programmazione, verrà visualizzata la prima opzione o il valore selezionato.
- Premere ripetutamente <MENU> per passare da una pagina all'altra del menu.
- Premere <STOP> per tornare alla pagina di standby.

### 5.3.2 Mappa Menu

	Display	Descrizione	Range Parametri
<b>Pagine iniziali</b>	X-SW2200 Version 1.0		
	X-SW2200 AC-230V 50Hz		
<b>Pagina di preparazione</b>	Heating Up >>>>>>>>>>>>	La macchina si sta riscaldando.	
<b>Pagina di standby</b>	Ready 2 Low Fog X-SW2200	Riscaldamento terminato, pronto a lavorare.	
<b>Pagine di stato di lavoro</b>	Interval 600s X-SW2200	Conto alla rovescia dell'intervallo della modalità TIMER.	
	Duration 300s X-SW2200	Durata del conto alla rovescia della modalità TIMER.	
	Fog Output 100% Fan Speed 100%	Stato di uscita della modalità VOLUME.	
<b>Pagine di impostazione</b>	Fog Output 100%	Premere "▲" o "▼" per impostare l'uscita nebbia della modalità VOLUME.	1-100%
	Fan Speed 100%	Premere "▲" o "▼" per impostare la velocità della ventola della modalità VOLUME.	1-100%

Humidity 100%	Premere "▲" o "▼" per impostare l'umidità di uscita della modalità VOLUME.	Low/High/ OFF
Timer Interval 600s	Premere "▲" o "▼" per impostare l'intervallo del timer della modalità TIMER.	5-600s
Timer Duration 300s	Premere "▲" o "▼" per impostare la durata del timer della modalità TIMER.	5-300s
DMX Address 512	Premere "▲" o "▼" per selezionare l'indirizzo di partenza DMX.	1-512
Fluid Sensor ON	Premere "▲" o "▼" per attivare/disattivare il sensore di fluido per attivare/disattivare la funzione di protezione no-fluido.	ON/OFF
Auto Run Last Settings YES	Premere "▲" o "▼" per impostare se la macchina eseguirà automaticamente l'impostazione precedente alla riaccensione.	YES/NO
Language English	Premere "▲" o "▼" per selezionare la lingua e salvare con ENTER.	Chinese/ English
Water Level Low Refill Water		
Fog Fluid Low Refill		
Heating Failure Contact Service		

Pagine di errore  
e di avviso

## 5.4 Modalità e funzionamento DMX

La macchina X-SW2200 funziona con un controller DMX.

- Collegare il prodotto a una presa di corrente adeguata.
- Accendere il prodotto.
- Collegare un cavo DMX dall'uscita DMX del controller DMX alla presa d'ingresso DMX del prodotto.

### 5.4.1 Indirizzo di partenza

Quando si sceglie un indirizzo DMX di partenza, bisogna sempre considerare il numero di canali DMX. Se si sceglie un indirizzo iniziale troppo alto, si rischia di limitare l'accesso ad alcuni canali del prodotto.




**DJPOWER® X-SW2200 DMX imposta l'indirizzo di partenza nell'intervallo 001 - 512 DMX e utilizza 3 canali DMX, il che definisce l'indirizzo più alto configurabile a 510 per avere tutti i canali controllabili.**



Collegare un cavo DMX dall'uscita DMX del controller DMX alla presa d'ingresso DMX del prodotto, oppure premere ripetutamente il pulsante "MENU" finché l'LCD non visualizza "DMX Address". Premere "▲" o "▼" per impostare l'indirizzo iniziale DMX desiderato.

### 5.4.2 Mappa del Menu della modalità

Quando è collegato a un controller DMX e riceve il segnale DMX, il display visualizza sempre l'indirizzo di partenza DMX corrente, che può essere modificato in qualsiasi momento premendo "▲" o "▼".




### 5.4.3 Assegnazioni e valori dei canali DMX

Canale	Funzione	Valore	Descrizione
1	Uscita nebbia	000 - 010	SPENTO
		011 - 255	1-100%
2	Velocità ventola	000 - 010	SPENTO
		011 - 255	1-100%
3	Umidità	000 -010	SPENTO
		011 - 122	Bassa
		123 - 255	Alta


## 5.5 Modalità e funzionamento del telecomando wireless

Questa modalità permette di controllare l'X-SW2200 utilizzando il controller wireless W-2. Questo è composto da un trasmettitore e da un ricevitore. Uno (o più) trasmettitori W-2 possono funzionare con uno (o più) ricevitori W-2, senza alcuna procedura di parificazione.

È possibile controllare fino a 4 X-SW2200 indipendenti o molti di più se si utilizzano contemporaneamente. Vedere le seguenti istruzioni per configurare l'X-SW2200 in modo che funzioni con il W-2.




- Collegare il ricevitore a filo alla porta a 5 pin della macchina da nebbia contrassegnata come "Controller wireless". L'indicatore LED rosso si accende quando il trasmettitore è collegato correttamente. L'indicatore LED verde non reagisce.



- There are 4 buttons on the wireless remote transmitter which act as triggers. Each button can be assigned to a different X-SW2200. You may only choose 1 dipswitch on each receiver. See the below configuration options for setting the receivers to operate with the transmitter remote.

Modalità	Dipswitches
CH1	1 = On, 2-4 = Off
CH1, CH2	1, 2 = On, 3, 4 = Off
CH1, CH2, CH3	1, 2, 3 = On, 4 = Off
CH1, CH2, CH3, CH4	1, 2, 3, 4 = On
...	...



Premere il pulsante, la schermata viene visualizzata come segue:

Fog Output 100%  
 Fan Speed 100%

Premere di nuovo il pulsante, la schermata viene visualizzata come segue:

Ready 2 Low Fog  
 X-SW2200

## 5.6 Impostazioni dell'ultima esecuzione automatica

Se la macchina viene spenta mentre è in funzione in modalità standalone (controllo On-device e Wireless), l'impostazione "Auto Run Last Setting" consentirà alla macchina di ripristinare lo stesso stato operativo precedente quando l'unità viene riaccesa senza premere alcun pulsante.



- **Spegnimento:** scollegarsi dalla fonte di alimentazione o spegnere l'interruttore di alimentazione.
- **Accensione:** collegarsi alla fonte di alimentazione o accendere l'interruttore di alimentazione.

## 5.7 Sensore del fluido

Questa macchina utilizza un sensore di fluido basato su software per rilevare la presenza di fluido all'interno del tubo, in modo da proteggere la pompa da eventuali danni. Attivare il "Sensore di fluido" ( "Fluid Sensor" ) per attivare la funzione "Protezione da assenza di fluido" ( "No Fluid Protection" ).

Fluid Sensor  
 ON

### 5.7.1 Trigger "No-Fluid Protection"

Quando il sensore di fluido è attivo, si attiva la funzione di "protezione da assenza di fluido" basata sul software. Se il programma continua a rilevare l'assenza di fluido all'interno del tubo per 90 secondi, si attiva lo spegnimento della pompa con la visualizzazione di una pagina di avviso sfarfallante sullo schermo.

Fog Fluid Low  
 Refill

Quando viene visualizzato questo messaggio di allarme, la macchina smette di funzionare ma il display LCD è ancora funzionante, ma continua a sfarfallare.

## 5.7.2 Azzeramento dell'avviso "No-Fluid Protection"

Quando la macchina è sotto protezione da assenza di fluido, dopo aver rabboccato il fluido, ci sono tre modi per cancellare l'avvertimento.

- Premere prima <STOP>, quindi premere <VOLUME> per far funzionare di nuovo la macchina; l'avviso scomparirà fino a quando il fluido non verrà pompato e riempirà il tubo.
- In modalità di controllo DMX, abbassare il canale 1 su OFF (valore 0-9) e poi di nuovo su ON (valore 10-255) per far funzionare di nuovo la macchina. L'avviso scompare finché il fluido non viene pompato e riempie il tubo.
- Disattivare "Sensore di fluido" nel menu.

Il display LCD continuerà a sfarfallare ogni volta che mostrerà il messaggio di avviso o le pagine del menu di funzionamento regolare, fino a quando il fluido non verrà pompato nel tubo e rilevato dal software.


## 5.8 Protezione basso livello dell'acqua

Quando l'acqua nella camera è bassa, il display LCD lampeggia e mostra il messaggio di avvertimento riportato di seguito:

Water Level Low  
Refill Water



Dopo la comparsa del messaggio di avvertimento, la macchina può continuare a funzionare per altri 10 minuti con l'acqua residua nella camera, quindi si spegne. Aggiungere acqua nella camera aprendo il coperchio sulla parte superiore o attraverso l'ingresso per il riempimento automatico dell'acqua.




Quando l'acqua nel serbatoio è troppo piena, fuoriesce dal troppopieno.



L'uscita della nebbia non ha bisogno di fermarsi quando si apre il coperchio della camera d'acqua, il grande volume di nebbia non uscirà verso la gente dal coperchio aperto.



Riempimento automatico dell'acqua: utilizzare il tubo di Gourd (specifica della filettatura: filettatura interna a 6 punti) per evitare fuoriuscite.



## 6 INFORMAZIONI TECNICHE

### 6.1 Manutenzione

Per evitare l'intasamento di X-SW2200, dopo ogni 40 ore di funzionamento continuo, utilizzare un detergente composto da 35% di aceto e 65% di acqua distillata attraverso il sistema e nebulizzare 10-15 volte dopo aver terminato il riscaldamento per evitare l'accumulo di particolato nell'elemento riscaldante.

La procedura di pulizia consigliata è la seguente:

- 1) Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- 2) Svuotare tutto il liquido dalla macchina.
- 3) Aggiungere la soluzione detergente nel serbatoio.
- 4) Collegare il prodotto all'alimentazione e lasciarlo riscaldare.
- 5) Far funzionare il prodotto in un'area ben ventilata finché il serbatoio non è vuoto. Non lasciare che la pompa si esaurisca.
- 6) Riempire il serbatoio con il liquido nebulizzante per continuare a utilizzare X-SW2200. Far funzionare brevemente la macchina per eliminare la soluzione detergente dalla pompa e dal riscaldatore.
- 7) Un'eccessiva quantità di polvere, residui di fluido e sporcizia peggiora le prestazioni e provoca il surriscaldamento. Rimuovere la polvere dalle prese d'aria con un compressore d'aria, un aspirapolvere o una spazzola morbida. L'involucro può essere pulito con un panno umido.



**Eseguire il test del DJPOWER® X - SW2200 su base mensile per ottenere le migliori prestazioni.**

### 6.2 Stoccaggio

#### 6.2.1 Stoccaggio della macchina

Prima di riporre la macchina, pulirla come descritto nella procedura di pulizia di cui sopra; tuttavia, seguire solo i punti da 1 a 5. Non riempire il serbatoio con il liquido nebulizzato se si ripone la macchina. La pulizia del sistema prima dello stoccaggio aiuta a evitare che le particelle si condensino all'interno della pompa o del riscaldatore quando non è in uso.

### 6.3 Risoluzione dei problemi

Errori	Sintomi	Causa potenziale	Rimedi
<b>No fluid</b>	Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "MENU MAP".	Nessun fluido	Ricaricare fluido
		Errore della pompa del fluido	Contattare assistenza
<b>Low water</b>	Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "MENU MAP".	Basso livello di acqua	Ricaricare acqua
		Errore della pompa dell'acqua	Contattare assistenza
<b>Heat failure</b>	Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "MENU MAP".		Contattare assistenza